



## LABORINFORMATION

13.03.2024

### Barcodes immer auf das RÖHRCHEN und gerade (linear) aufkleben

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, sehr geehrtes Praxisteam, wir möchten aus aktuellem Anlass nochmal auf die korrekte Vorgehensweise beim Bekleben von Probenmaterialien hinweisen. Dies ist wichtig, um einen reibungslosen Laborablauf sowie eine schnellstmögliche Befundermittlung zu gewährleisten. **Bitte immer das Röhrchen selbst und den Barcode gerade (linear) bekleben.** Das betrifft aktuell vor allem fehlbeklebte iFOBT-Tüten, gilt aber auch für andere Einsendungen.

#### 1.iFOBT : Bitte NICHT die (grüne) Tüte, sondern das RÖHRCHEN mit Barcode bekleben!

Unbeschriftete Röhrchen erhöhen das Risiko einer Probenverwechslung. Bei nicht eindeutiger Identität kann die Analyse nicht durchgeführt werden. Ein nachträgliches Umkleben des Barcodes von Tüte auf Röhrchen ist in den Laborabläufen nicht realisierbar.



#### 2. Sämtliche Röhrchen: Bitte Barcode immer gerade (linear) aufkleben!

Schief bzw. quer etikettierte Röhrchen können vom Handscanner bzw. Geräten nicht gelesen werden. Auch hier ist nachträgliches Umkleben im Labor schwer oder gar nicht machbar.



Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Mit freundlichen kollegialen Grüßen. Ihr Medizinisches Labor Westsachsen

**MEDIZINISCHES LABOR WESTSACHSEN MVZ GbR**

Leipziger Str 160 - Haus III  
(Zufahrt und Zugang über Nordplatz)  
08056 Zwickau

Tel 0375 - 272 15 0  
Fax 0375 - 272 15 40

info@labor-westsachsen.de  
www.labor-westsachsen.de